

К6 Включение накального и экр. трансформатора
К7 Отключение реле подачи+2700 V
К8 дублирование педали
К9 Управление скоростью вентилятора
К10 Реле ВЧ по входу усилителя
К11 Реле ВЧ по выходу усилителя
К12 Задержка на управл С1 и РТТ
К14 управление РТТ трансивера
К15 защита по анодному току
+2700V
+25V
М75
7 шт.
М75
М10
т.19
F
К6
Н
S1
S2.1
К7
т.6
т.7н
т.7к
+7 В
ЯР4.562.004
S2.2
т.7
27К
АВАРИЯ
т.16
П1Д-1В
П1Д-1В
П2Д-2В
К10
К11
т.10
т.11
т.25
т.19
2К
3К6
кт816
2К
200
W10M
TL431
т.25
т.20
т.20
К20
SZ-S-124L
т.17
РТТ
К14
т.14
т.16
т.7
т.15
т.17
т.6
т.10
т.11
т.23
т.25
К16.2
59R
39R
кт817
V5
К12.2
кт817
К14
РЭВ18
V6
2k7
кт816
V3
9k1
220R
100
6800µ
К9
SZ-S-124L
РЭС47
К12
1000µ
33R
К12.1
510R
К8
РЭС49
К16
РЭС47
R*
К15
РЭС55
К8
4К7 *
кт817
V1
2k
4К7 *
кт817
V2
2k
VD1
кт817
V4
2k
К15
К16.1
К16 самоблокировка при срабатывании защиты
К20 подача +350 В при отсутствии срабатывания защиты, наличия +2700 В и нажатой педали
К23 реле управления смещением С1
т.8
ПЕДАЛЬ
К9
Б
G
М
к ВЕНТИЛЯТОРУ
Т.23 Управление С1
S1 вкл трансформаторов Тр-Н, Тр-С2,Тр-А
S2 включ реле К7 подачи +2700 В на анод лампы и подачи напряжения на плату управления реле